



- Botón de "Apagar Vehículo" en las ventanas de aislar unidad, solo aplica para usuarios con permiso de comandos remotos.
- Opción de "Crear y Continuar Viaje" en la creación de viajes monitoreados.
- Opción de especificar un nivel de riesgo a las Geo-Cercas (Ninguno, Bajo, Medio o Alto)
- Apertura de la ventana de aislar unidad automáticamente cuando se recibe una alarma de entrada a Geo-Cerca con nivel de riesgo Bajo, Medio o Alto.
- Opción de iniciar manualmente los viajes monitoreados.
- Nuevo diseño de la ventana de chat y se agregaron filtros por unidad y por evento (Enviados y/o Recibidos)
- Posibilidad de seleccionar más de un filtro de motor en la ventana de filtros de unidades (Encendidos, Apagados, Apagados sin Movimiento, Sensor Externo)
- Posibilidad de seleccionar más de un grupo en el filtro de unidades.
- Posibilidad de seleccionar varias alarmas de Geo-Cercas para eliminarlas.
- Nuevo gauge para los equipos que monitorean batería en lugar de combustible.
- Opciones para ocultar o mostrar las gráficas de velocidad, odómetro, combustible 1, combustible 2 y combustible 3 en el dashboard del historial.
- Corregido el ordenamiento de las unidades cuando se mezclan datos numéricos y alfanuméricos en el número económico.

