



Existen dispositivos capaces de bloquear su sistema de localización “llamados “Jammer” con la finalidad de no transmitir la información de ubicación, velocidad, etc. a su central, es importante instale un equipo AntiJammer para evitar pérdidas y contratiempos.

?? ¿Qué es un Jammer?




Los jammer son dispositivos que bloquean o interfieren la señal de teléfonos móviles, Bluetooth, Wi Fi y por supuesto la señal GPS.



Cobertura de comunicaciones.



Zona sin comunicaciones bloqueada por jammer.






EVITE EL BLOQUEO DE SU SISTEMA DE LOCALIZACIÓN

MODALIDADES DEL ANTIJAMMER

AGRESIVO

El equipo detecta el bloqueador constante durante cierto tiempo, en conjunto con una apertura de puerta (puede ser poco antes de ser activado el bloqueador o después de haber sido detectado el bloqueador), y lo que hace es que apaga el vehículo durante un periodo de tiempo. Después de otro periodo de tiempo, el vehículo se activa nuevamente para que sea posible moverlo en caso de ser necesario. El equipo entra en un ciclo de apagado y encendido, hasta que el bloqueador sea retirado. ** La Secuencia ON/OFF es 20 min apagado y 10 encendido hasta retirar el jammer.



PASIVO

Sólo se detecta el bloqueo, pero el camión no realiza ninguna acción. Solamente se recibirán las alarmas correspondientes al evento en pantalla y se enviará la última ubicación del GPS. Al terminar el bloqueo, el equipo volverá a transmitir ubicación. ** El aviso al servidor puede llegar mucho después de la detección de jammer.

